



HINWEISE DER SICHEREN BENUTZUNG

ES MÜSSEN EBENFALLS DIE ANWEISUNGEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG BEACHTET WERDEN, WELCHE DER GERÄTESTEUERUNG BEIGEFÜGT IST.

1. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Hände zwischen die Heizkörperrohre stecken.
2. Beim Trocknen achten Sie bitte auf die maximale zugelassene Temperatur um zu Beschädigungen nicht zu führen.

ACHTUNG!

Auf der Chrombeschichtung darf man keine nasse Wäsche hängen – die chemischen Waschmittel können zur Beschädigung der Heizkörperbeschichtung führen. Solche Beschädigungen werden von der Garantie nicht umfasst.

3. Nachdem Sie die trockenen Handtücher von dem Heizkörper nehmen, kann der Heizkörper sehr warm sein. Sie sollten einige Zeit abwarten bis der Heizkörper zu einer sicheren Temperatur abgekühlt ist.
4. Beim Umgang mit einem Elektrogerät sollte man paar Sicherheitsgrundregeln befolgen:
 - a. Zu Überflutungen des Gerätes nicht zulassen.
 - b. Wenn Sie barfuss auf dem Boden stehen oder wenn Sie gleichzeitig andere Elemente der Armatur berühren (insbesondere in Räumen mit höherer Raumfeuchtigkeit), auf keinen Fall das elektrische Gerät mit keinem Körperteil berühren.
5. Es ist untersagt, auf dem Heizkörper Belastungen zu hängen, die 5 Kg überschreiten oder Andere, die mit der ähnlichen Kraft einwirken.

6. Man sollte den dazu nicht geeigneten Personen den Zugang zum Gerät einschränken (vor allem Kindern und körperlich Behinderten).
7. Konstruktionsänderungen und Reparaturen des Heizkörpers können nur durch den Produzenten durchgeführt werden.

MONTAGE UND BEDIENUNG DES GERÄTES MIT HEIZPATRONE

Genauere Charakteristik des Gerätes befindet sich in der separaten Betriebsanweisung zu der Heizpatrone.



STÖRSITUATIONEN

FALLS SIE ETWAS HIERVON BEMERKEN:

1. auslaufen des Heizmediums,
2. verformungsanzeichen der Rohre auf Grund der Drucküberschreitung,
3. jegliche andere Anzeichen falschen Betriebs;

schalten Sie sofort das Gerät vom Stromanschluss ab und nehmen Sie Kontakt mit dem Verkäufer auf.



ACHTUNG! Im Falle einer Leckung des Heizmediums muss Vorsicht eingehalten werden – das Heizmedium beinhaltet schädliche Substanzen, die beim Kontakt die Haut, Augen und Lungen gefährden können.

